Sådan pakker du en robotplæneklipper.

Det er vigtigt, at produktet pakkes og beskyttes undervejs for at undgå transportskader. Robotklipperen og eventuelt tilbehør skal være beskyttet på alle sider, i en kasse som er egnet for transport. Fyld gerne eventuel overskydende plads i kassen ud, med et støddæmpende materiale så at produktet står stabilt under hele transporten. Eventuelt tilbehør skal placeres og pakkes i kassen, så det ikke kan beskadige det øvrige indhold i kassen under transporten.

Trin 1: Find en papkasse i egnet størrelse.



Trin 2: Placer først ladestationens bundplade i kassen. Ladetårnet og øvrigt tilbehør skal placeres og pakkes separat i kassen.



Trin 3: Placer robotklipperen ovenpå bundpladen.



Trin 4: Fyld støddæmpende materiale hele vejen rundt om robotklipperen, og kontroller at den står stabilt uden mulighed for at flytte sig i kassen.



Trin 5: Placer tilbehøret i papkassen, og kontroller at det ikke kan bevæge sig eller komme i kontakt med de øvrige dele i kassen under transporten.



Trin 6: Læg yderligere støddæmpende materiale ovenpå robotklipperen, for yderligere beskyttelse. Husk også at lægge eventuelle bilag eller papirer ned øverst i kassen.



Trin 7: Luk papkassen forsvarligt, så den kan klare transporten og kommer sikkert frem til vores værksted.

