Sådan pakker du en vægslangeboks.

Det er vigtigt, at produktet pakkes og beskyttes undervejs for at undgå transportskader.

Vægslangeboksen og eventuelt tilbehør skal være beskyttet på alle sider, i en kasse som er egnet for transport. Fyld gerne eventuel overskydende plads i kassen ud, med et støddæmpende materiale så at produktet står stabilt under hele transporten. Eventuelt tilbehør skal placeres og pakkes i kassen, så det ikke kan beskadige det øvrige indhold i kassen under transporten..

Trin 1: Find en papkasse i egnet størrelse.



Trin 2: Tøm vægslangeboksen for så meget vand som muligt inden den pakkes. Læg vægslangeboksen ned i en plastsæk, for at undgå eventuelle lækager. Placer derefter vægslangeboksen i papkassen, ovenpå et støddæmpende materiale i bunden, for at opnå en stabil og sikker beskyttelse under transporten.



Trin 3: Placer eventuelle vægbeslag separat i kassen. Sørg for at vægslangeboksen er godt beskyttet af et støddæmpende materiale på alle sider, inklusive toppen for at minimere muligheden for en transportskade. Husk også at lægge eventuelle bilag eller papirer ned øverst i kassen.



Trin 4: Luk papkassen forsvarligt, så den kan klare transporten og kommer sikkert frem til vores værksted.

